Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix cet appareil pour fondue au chocolat. Il vous permet de préparer rapidement un délicieux nappage chocolaté pour vos fruits et gâteaux préférés. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Appareil pour fondue au chocolat
- 2 fourchettes à fondue
- Mode d'emploi

Utilisation
1. Posez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
2. Avant la première utilisation, essuyez l'intérieur du récipient compartimenté et du caquelon avec un chiffon doux humidifié. Séchez ensuite les deux parties soigneusement.
3. Placez le récipient sur l'élément chauffant de la base, de manière à ce que la surface en métal soit orientée vers le haut.
4. Posez le caquelon au milieu du récipient.
5. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale.
6. Placez du chocolat dans le caquelon. Veillez à ne pas trop le remplir. Placez les ingrédients de votre choix (p. ex. fruits, pain, biscuits ou guimauves) coupés en dés dans les compartiments du récipient, autour du caquelon.
7. Pour faire fondre le chocolat, tournez le bouton de réglage pour le placer sur "Melt". 15 à 20 minutes sont nécessaires pour que le chocolat soit bien liquide. L'appareil atteint alors une température d'environ 60 °C.

NOTE :
Ajoutez du beurre ou une autre matière grasse au chocolat si celui-ci contient très peu de matière grasse. N'ajoutez jamais d'eau.

8. Lorsque tout le chocolat est fondu, placez le bouton de réglage sur "Warm". L'appareil chauffe alors à 38 °C pour maintenir le chocolat à la température optimale. Cela évite que le chocolat ne se dessèche.
9. Pour éteindre l'appareil à fondue, placez le bouton sur „OFF“.

ATTENTION :
Pendant le fonctionnement, le caquelon devient très chaud. Ne le touchez jamais directement avec les mains. Pour plonger les ingrédients dans le chocolat, utilisez les fourchettes à fondue.

Astuces pour la préparation
- Pour un résultat optimal, il est important que le caquelon comme le récipient soient parfaitement secs et ne contiennent pas d'eau.
- Les fruits utilisés et les autres aliments doivent être bien séchés, afin de ne pas ajouter d'eau dans le chocolat. Cela permet également au chocolat de mieux adhérer aux aliments.
- Si le chocolat n'est plus assez fluide, placez le bouton de réglage sur "Melt".
- Si le chocolat fondu est trop liquide ou dilué, ajoutez quelques morceaux de chocolat haché. Cela fait baisser la température pendant un certain temps.
- Pour obtenir un chocolat brillant, ajoutez un peu de beurre de cacao ou de beurre de coco dans le caquelon. N'ajoutez jamais d'eau au chocolat !
- Pour un résultat optimal, la température ambiante doit être d'environ 20 °C.

Nettoyage
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche d'alimentation et laissez l'appareil complètement refroidir.
- Pour le nettoyage de la base, utilisez un chiffon légèrement humidifié, et séchez-la ensuite soigneusement. Ne plongez jamais la base dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Nettoyez le récipient compartimenté, le caquelon et les fourchettes après chaque utilisation, avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle, à l'aide d'une éponge douce. N'utilisez pas d'objets abrasifs, qui risqueraient d'endommager la surface de l'appareil.

NOTE :
Vous pouvez laver le récipient, le caquelon et les fourchettes à fondue au lave-vaisselle.

- N'utilisez jamais de produit abrasif, solvants, acides, ou autres produits chimiques pour le nettoyage de l'appareil.

Stockage
Si vous n'utilisez pas le service à fondue pendant une période prolongée, nettoyez et séchez l'appareil et ses accessoires comme décrit précédemment, puis rangez-les dans un endroit frais et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Une vigilance accrue est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence ou à proximité d'enfants.
- Lors de l'utilisation, posez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Ne placez pas l'appareil dans un évier, sur un égouttoir ou sur une surface inclinée.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air. N'utilisez l'appareil ni à proximité d'une cuisinière à gaz ni de plaques de cuisson, ni d'autres objets chauds. Ne le placez jamais dans un four.
- Placez l'appareil de façon à ce qu'il y ait suffisamment de place de chaque côté et qu'il ne puisse pas être renversé.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne plongez jamais la base dans un liquide.
- Après l'utilisation, et avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation de la prise électrique avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas de liquide chaud ! Lors de l'utilisation, la température du caquelon peut être très élevée.
- Ne transportez pas l'appareil tant qu'il est chaud. Ne déplacez pas le service à fondue tant que du chocolat chaud se trouve dans le récipient.
- Laissez refroidir complètement l'appareil, avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Pour le nettoyage et le stockage de l'appareil, procédez comme décrit sous **Nettoyage** et **Stockage**.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3666, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22. 09. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

© 09/2013 – EX: